

Настройка цифровых каналов эфирного вещания на телевизоре, при использовании СА-модуля (Пакет для коттеджа)

1. В настройках телевизора выставить страну поиска: **Финляндия, Швеция, (Греция) или Другие**.
2. Далее нужно выбрать раздел по настройке каналов, это «**Настройка**», «**Трасляция**» или «**Каналы**».
3. Выбрать в источнике сигнала «**Антенна**», а не «**Кабель**».
4. Далее выбрать раздел «**Автонастройка**» или «**Автопоиск**». При доступности выставить в настройках «**Тип модуляции**» равной **QAM 64**, «**Шаг сканирования**» **8 МГц**. Если таких параметров нет, нажимаем далее и запускаем сканирование каналов.

Внимание!!! Если при сканировании в режиме «**Автопоиска**», каналов не найдено, используете ручной поиск каналов (при использовании следующих частот).

5. В настройках телевизора ищем раздел «**Ручной поиск**» или «**Ручная настройка**».
6. Далее выставляем частоту поиска:

Вариант 1: 298 МГц, 306 МГц, 314 МГц, 322 МГц, 330 МГц, 418 МГц.

Вариант 2: 370 МГц, 378 МГц, 386 МГц, 394 МГц, 402 МГц, 490 МГц

Внимание!!! Если при поиске каналов частоты **Вариант 1** не подошли, сканируем частоты **Вариант 2**.