

1. Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera и др.). В адресной строке необходимо набрать 192.168.50.1 или http://router.asus.com (web-интерфейс роутера):

2. Попадаем на страницу авторизации.

Вводим:

LOGIN (имя пользователя): **admin**

PASSWORD (пароль): **admin**

и нажимаем: **Вход**

3. Попадаем на главную страницу web-интерфейса роутера. Слева в колонке необходимо выбрать графу «Карта сети».



В графе «**Состояние системы**» можно изменить имена сетей и пароли от беспроводных сетей (2.4 или 5GHz в соответствующих графах).

Имя сети (SSID): в данное поле вводите желаемое название беспроводной сети. Имя беспроводной сети может состоять только из английских букв и/или цифр.

Ключ WPA-PSK: в данное поле вводите желаемый пароль от беспроводной сети (ключ должен содержать более 8 и менее 63 символов).

Состояние системы

2.4GHz 5GHz Состояние

Имя сети (SSID)

ASUS_20

Метод проверки подлинности

WPA2-Personal ▼

Шифрование WPA

AES ▼

Ключ WPA-PSK

.....

Применить

LAN IP

192.168.50.1

PIN-код

74581658

LAN MAC-адрес

A8:5E:45:75:ED:20

Wireless 5GHz MAC-адрес

A8:5E:45:75:ED:24

4. Далее нажимаем «**Применить**».