


1. Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera и др.). В адресной строке необходимо набрать 192.168.0.1 (web-интерфейс роутера):



2. Попадаем на страницу авторизации.

Вводим:

LOGIN (имя пользователя): **admin**

PASSWORD (пароль): **admin**


и нажимаем: **Вход**

3. Попадаем на главную страницу web-интерфейса роутера.

4. Слева в колонке необходимо выбрать "**Беспроводной режим 2.4 ГГц**" — "**Основные настройки**".

5. В поле «**Канал**» выбираем новый номер канала беспроводной сети.

Далее нажимаем "**Сохранить**".



The screenshot shows the TP-Link web interface for a Wireless N Router WR840N. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Состояние, Быстрая настройка, Рабочий режим, Сеть, Беспроводной режим - 2.4 ГГц (highlighted), Гостевая сеть, DHCP, Переадресация, Защита, Родительский контроль, Контроль доступа, Дополнительные настройки маршрутизации, Контроль пропускной способности, Привязка IP- и MAC-адресов, Динамический DNS, IPv6, Системные инструменты, and Выйти. The main content area is titled 'Основные настройки - 2,4 ГГц' and contains the following settings:

- Беспроводной режим - 2.4 ГГц: Включить Отключить
- Имя беспроводной сети: TP-Link_3840 (также называется SSID)
- Режим: 11bgn смешанный
- Канал: 1
- Ширина канала: Авто
- Включить широковещание SSID
- Сохранить

On the right side, there is a 'Справка: Основные настройки' section with a note: 'Примечание: Дальность передачи данных или зона покрытия вашей беспроводной сети в значительной степени зависит от физического расположения маршрутизатора. Для наилучшего результата размещайте ваш маршрутизатор:'

- Рядом с предполагаемым центром вашей беспроводной сети.
- Над рабочей зоной на высоте, например, на полке.
- Вдали от потенциальных источников помех, таких как компьютеры, микроволновые печи и беспроводные телефоны.
- С вертикально поднятой антенной.
- Вдали от больших металлических поверхностей.

Another note states: 'Примечание: Несоблюдение настоящих инструкций может привести к значительному снижению производительности, вплоть до невозможности подключиться в беспроводном режиме к вашему маршрутизатору.'

Below the notes, there are definitions for 'Имя беспроводной сети (SSID)', 'Режим', and 'Ширина канала'.

