



1. Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, и др.).

В адресной строке необходимо ввести **192.168.0.1**:



Попадаем на страницу авторизации.

2. Далее нажимаем «**Log In**».




**UserName** (имя пользователя): поле остается **пустым**.

**Password** (пароль): поле остается **пустым**.

Попадаем на главную страницу Web-интерфейса.

3. Переходим во вкладку «**Wireless**» -> «**RadioSettings**».



4. В поле «**Standart Channel**» вводим новый номер канала беспроводной сети. Для сохранения настроек нажимаем кнопку «**SaveSettings**».