



1. Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, и др.).

В адресной строке необходимо ввести **192.168.0.1**:



2. Поле «**Username**» остается пустым.

В поле «**Password**» вводим **admin**



Нажимаем «**Login**».

3. Переходим во вкладку «Wireless» -> «Radio».

English Logout

Status - Network - Advanced - Firewall - Parental Control - **Wireless** - USB

Radio

Primary Network

Guest Network

Access Control

Advanced

Bridging

WMM

Wireless

802.11 Radio : This page allows configuraton of the Wireless Radio including current country and channel number.

Interface Enabled

Wireless MAC Address: 58:23:8C:82:91:0C

Output Power 100%

802.11 Band 2.4 Ghz Current : 2.4 GHz

802.11 n-mode Auto

802.11 N Support Required Off

Bandwidth 20 Mhz Current : 20MHz

Sideband for Control Channel (40 Mhz only) None

Channel **9**

Current Channel: 9

Interference Level: Acceptable

TPC Mitigation (db) 0 (Off)

OBSS Coexistence 1 (Enabled)

STBC Tx Auto

В поле «Channel» вводим новый номер канала беспроводной сети.

4. Сохраняем изменения кнопкой **Apply**.