

## Настройка цифровых каналов эфирного вещания на телевизоре, при использовании СА-модуля (Телевидение для дачи, пакет «Региональный»)

1. В настройках телевизора выставить страну поиска: **Финляндия, Швеция, (Греция)** или **Другие**.
2. Далее нужно выбрать раздел по настройке каналов, это **«Настройка», «Трасляция»** или **«Каналы»**.
3. Выбрать в источнике сигнала **«Антенна»**, а не **«Кабель»**.
4. В настройках телевизора ищем раздел **«Ручной поиск»** или **«Ручная настройка»**.
5. Далее выставляем частоту поиска:
  - номер частного канала **48**, или вводим частоту поиска **690000** kHz (690MHz), транслируется **8 каналов**.
  - номер частного канала **29**, или вводим частоту поиска **538000** kHz (538 MHz) , транслируется **20 каналов**.

**Внимание!!!** Рекомендуем производит настройку в Ручном режиме, так как при сканировании в режиме «Автопоиск», могут быть найдены каналы других операторов, дублируя наименования пограмм. Транслироваться эти каналы не будут.

6. Для выполнения автопоиска выбираем раздел **«Автонастройка»** или **«Автопоиск»**. При доступности выставить в настройках **«Тип модуляции»** равной **QAM 64**, **«Шаг сканирования» 8 МГц**. Если таких параметров нет, нажимаем далее и запускаем сканирование каналов.
7. Настройка каналов завершена