

Настройка цифровых каналов на телевизоре при использовании СА-модуля.

1. Нажмите на пульт кнопку «**MENU**», появится меню настроек ТВ.
2. Выбираем пункт, связанный с поиском каналов « **Канал**», «**Трансляция**»,«**Настройка каналов**».
3. Далее необходимо выбрать раздел, в котором указывается источник цифрового сигнала, и в нем выбрать пункт «**Кабель**» либо «**Цифровое кабельное**» нажать кнопку ОК.
4. Далее необходимо перейти в раздел «**Автоматическая настройка**» или «**Автопоиск**».
5. В данном разделе необходимо задать начальные параметры цифрового поиска. Вводим следующую информацию для поиска каналов:
 - Частота начала: **298000 KHz**
 - Конечная частота: **418000 KHz** (если данный параметр имеется)
 - Модуляция: **256 QAM** или **АВТО** (если данный параметр имеется)
 - Скорость передачи: **6952 Ks/s** или **АВТО** (если данный параметр имеется)
 - ID сети: **АВТО**.
6. Нажимаем кнопку поиск. На экране появится сообщение о том, что каналы найдены.
7. Если в режиме «**Автопоиска**» каналы не удалось найти, то необходимо перейти в пункт «**Ручной поиск**» или «**Ручная настройка**», и произвести поиск по следующим частотам по порядку:
 - «**СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ**» **6952 Ks/s**
 - «**МОДУЛЯЦИЯ**» **256 QAM**
 - «**ЧАСТОТА СКАНИРОВАНИЯ**»:
298000 KHz, 306000 KHz, 314000 KHz, 322000 KHz, 330000 KHz, 338000 KHz, 346000 KHz,
354000 KHz, 362000 KHz, 370000 KHz, 378000 KHz, 386000 KHz, 394000 KHz, 402000 KHz, 410000 KHz,
418000 KHz, 426000 KHz, 434000 KHz, 442000 KHz.