



## Инструкция по настройке модема HUMAX HG100RE-AK

1. Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Опера и др.). В адресной строке необходимо набрать **192.168.0.1** (web-интерфейс модема):




2. В поле «ID» вводим **admin**. В поле «Password» вводим **password**.



Нажимаем «Log In».

3. В строку **SSID** вводим желаемое название беспроводной сети. В строку **Password** вводим пароль от Wi-Fi сети (минимум 8 символов).



The image shows a screenshot of a router's configuration interface, divided into two main panels: "Network Connection" and "Wireless Setup".

**Network Connection Panel:**

- Connection Status: ● Disconnected
- WAN IP Address: 0.0.0.0
- DNS Server: --
- LAN Gateway: 192.168.0.1
- DHCP: Enabled

**Wireless Setup Panel:**

- SSID(2.4GHz): AKADO-36DD
- Password: 26606219
- More than 8 characters.
- Apply button

The SSID and Password input fields are highlighted with a red rectangular border.

4. Нажимаем на кнопку **Apply** для сохранения настроек.