


# Инструкция для настройки Wi-Fi модема NetGearC6250 EMR

1. Подключитесь к модему по кабелю, либо по Wi-Fi к Вашей сети(по умолчанию MitWiFi без пароля).
2. В адресной строке Вашего браузера (Mozilla, Opera, Internet Explorer, Google Chrome). введите: **192.168.0.1**. После нажатия клавиши "Enter" появится меню авторизации:  
LOGIN (имя пользователя): **admin**  
PASSWORD (пароль): **password**
3. В разделе BASIC зайдите в подраздел Wireless.



Пароль должен быть не короче 8 символов и состоять из латинских букв и цифр.

4. Нажмите кнопку "Apply".
5. Настройка Wi-Fi завершена, страницу настройки можно закрыть.